



Liberta Prima

3D Dach & Konstrukcje drewniane



WETO Starter Software

Prosta i szybka konstrukcja dachu dzięki wielu funkcjom



Łatwe tworzenie więźb dachowych dzięki zintegrowanemu asystentowi

Wykonanie lukarn, świetlików i kominów z automatycznymi wymianami

Wizualizacja kompletnego projektu budowlanego ze szczegółami

Automatyczne dopasowanie ścian do dachu

Prezentacja trójwymiarowych poszczególnych komponentów

Krokwie narożne i koszone, dowolne położenie krokwi

Trójwymiarowy podgląd w czasie rzeczywistym umożliwia wizualne śledzenie każdej zmiany dachu



Inne funkcje to:

+48 606-887-841



WETO AG
Muth 2
D-94104 Tittling

Tel.: +49 (0) 8504 9229-0
E-Mail: info@weto.de
www.weto.de

Otworky (okna i drzwi) | wzdużanie, skracanie, dzielenie elementu | zestawienie drewna
Automatyczne rysunki techniczne profili dachowych | Różne widoki (rzut poziomy, ...) | Import/Eksport AutoCAD
Łatwość użytkowania i praktyczność czynią go idealnym narzędziem do wejścia w świat budownictwa drewnianego

Wyślij formularz zamówienia na adres: info@viskon.pl

Liberta Prima tylko ~~100,00 €~~ **75,00 €**

Firma: _____ Imię i Nazwisko: _____

Ulica: _____ Telefon: _____

KOD: _____ Miejscowość: _____

Nr. VAT: _____ E-Mail: _____

Data oraz podpis zamawiającego: _____

Ważna informacja:

*Cena bez VAT. - Zmiany cen, pomyłki i pomyłki drukarskie zastrzeżone.

Niżej podpisany wyraźnie akceptuje ogólne warunki handlowe. Można je znaleźć w Internecie pod adresem www.weto.com

Dane Klienta podlegają elektronicznemu przetwarzaniu danych w ramach realizacji relacji biznesowej. WETO i TOMRER będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych podczas przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Oprogramowanie wymaga systemu Windows 10 lub 11

Oferta ważna do 31.05.2026!



Liberta Prima

3D Dach & Konstrukcje drewniane

GRUPY I FUNKCJE

Cena katalogowa: 100,00 € netto

DACH

Asystent dachowy (Kreator)

Kominy automatyczne otworowanie

Okna dachowe automatyczne otworowanie

Asystent facjat (Kreator)

Krokwie koszone i narożne

Dowolne położenie krokwi

ŚCIANY

Warstwa ściany (pełna)

Automatyczne dopasowanie ścian do dachu

Otwory (okna i drzwi)

OBRÓBKA ELEMENTÓW

Wydłuż-skróć

Dzielenie elementów

DANE WYJŚCIOWE

Zestawienie drewna dla cieśli (drewno, długości, przekroje, powierzchnie i objętości)

Automatyczne rysunki techniczne profili dachowych

Widok z góry, widok P-L-P-T

Pomiar 2D-3D

Podgląd/inspekcja poszczególnych komponentów i własnych procesów obróbki

POZOSTAŁE

Wyświetlanie numerów CNC w 2D i 3D

Wyszukiwanie elementów po numerze CNC

Warianty selekcji rozszerzone o selekcję materiału i powierzchni